VENTANA

Hacemos igual pero con la ventana

> **Recuerda** que el servo de la ventana, como es tipo cremallera: Los límites de tu ventana pueden ser distintos a los mostrados, si fuerzas al máximo: 0º cerrado y 180º abierto, seguramente tropezarás con la pared lateral o con la rueda dentada **con el peligro de quemar el servo**. Recomendamos empezar **40º** cerrado y **140º** abierto e ir ampliando si no se llega a cerrar o abrir

https://makecode.microbit.org/#pub:S70583-40692-95307-16024

https://makecode.microbit.org/#pub:S70583-40692-95307-16024

Copyright 2026

> Ante un atasco, suelen estropearse los servos, el consejo es no forzarlos a 0º y 180º, sino a 10º mínimo y 170º máximo. Si se han atascado, su sustitución es barata.

https://www.youtube.com/embed/iAh4dGQ7wls

Revision #5
Created 2025-11-04 18:04:45 CET by Juanjo Mejías
Updated 2026-10-15 17:38:23 CEST by Javier Quintana