Instalando librería LCD en Micropython

Si vas a utilizar el display (cosa muy recomendable pues da mucho juego) tienes que instalar la librería que se descarga en

https://docs.keyestudio.com/projects/KS5009/en/latest/_downloads/2437db5a73e56669b3562ff78104e2f5/Resource-compression-package.7z

concretamente estas dos

2025-10-23 12_42_28-Configuración.png

Abre “Thonny”, clic en “Este equipo” → “D:” → “2. Proyectos de Python” → “pj8_1_lcd1602”. Seleccione “i2c_lcd.py” y clic derecho para seleccionar “Subir a”

2025-10-23 12_44_00-Configuración.png

Te tiene que quedar las librerías puestas en la memoria del ESP32

2025-10-23 12_44_29-Configuración.png

Revision #1
Created 2026-11-17 11:29:41 CET by Javier Quintana
Updated 2026-11-17 11:29:50 CET by Javier Quintana

Copyright 2026