

Maqueta puerta

Utilizaremos la versión sencilla de manejo de los servos :

```
from microbit import *  
  
pin8.set_analog_period(20) # pulsos de 20 milisegundos cada uno  
  
while True:  
  
    pin8.write_analog(50) #equivale a 1mseg de pulso a la derecha  
    sleep(1000)  
    pin8.write_analog(75) #equivale a a 1.5mseg  
    sleep(1000)  
    pin8.write_analog(100) #equivale a 2mseg de pulso todo a la izquierda  
    sleep(1000)
```

https://www.youtube.com/embed/rYYWD_RAx7o

Revision #3

Created 2025-11-06 09:05:53 CET by Juanjo Mejías

Updated 2025-11-06 14:59:57 CET by Juanjo Mejías