Actuadores y otras salidas

Actuadores básico

Para manejar el Echidna tienes que saber:

- Los actuadores son **las salidas** de tus programas
- En Echidna tienes en modo SENSOR
  - Salidas Digitales
    - Audio o por el Zumbador o por el Jack
    - Leds rojo, amarillo y verde
    - Led RGB

> No hay salidas analógicas y no hay salidas en modo Makey Makey

> Recuerda que al programar EN VIVO tienes también las salidas del ordenador: La pantalla (los objetos o sprites de tus programas), los altavoces...

> **Actuadores avanzado** Para manejar Echidna no hace falta saber más, pero si quieres saber qué otros actuadores hay (para conectar en los I/O actuadores externos). Te aconsejamos leer esta página

Revision #2
Created 2026-10-08 11:24:04 CEST by Javier Quintana
Updated 2026-10-08 13:38:35 CEST by Javier Quintana

Copyright 2026