



Modo Makey makey

En esa sección acuérdate de cambiar el Echidna en modo **MakeyMakey**



ATENCIÓN:

EN MODO MAKEY MAKEY **PIERDES** TODA CONEXIÓN CON LOS SENSORES DE LA PLACA menos claro, los de Mky Mky



Fuente CC-BY-SA <https://echidna.es/>

Revision #5

Created 31 March 2022 08:49:22 by Equipo CATEDU

Updated 16 December 2024 13:48:57 by Javier Quintana