


Modo Makey makey

En esa sección acuérdate de cambiar el Echidna en modo **MakeyMakey**



ATENCIÓN:

EN MODO MAKEY MAKEY **PIERDES** TODA CONEXIÓN CON LOS SENSORES DE LA PLACA menos claro, los de Mky Mky



Fuente CC-BY-SA <https://echidna.es/>

Revision #5

Created 2022-03-31 08:49:22 CEST by Equipo CATEDU

Updated 2024-12-16 13:48:57 CET by Javier Quintana