

4.1 Slice

¿Qué es?


La impresora 3D lee ficheros **gcode** que lo que contiene es información de cómo se tiene que mover el cabezal en cada capa o rebanada (Slice = rebanada), aparte de otros factores: temperatura del extrusor, ventilación ...

Antes de dar a Slice

Tenemos que ver que no quede nada importante "en el aire", para ello nos ponemos en un punto de vista mirando de abajo a arriba y CURA nos destaca en rojo lo que queda "al aire" :


CE3_Tapa-camara-web - Ultimaker Cura

le Edit View Settings Extensions Preferences Help




NO es relevante y esos pequeños trozos los puede hacer sin problema


La parte azul indica que está pegado a la base (importante para que la pieza no se nos despegue durante el proceso de impresión), pero vemos que las puntas redondeadas no, acercándonos vemos que no he sido preciso en el diseño (a lo mejor tú sí)



Esto pasa por no usar la herramienta **Alinear** en Tinkercad, seleccionando los dos objetos la U y los semicilindros :



Como es una pieza que no tendrá problemas de adhesión se puede quitar el Skirt Brime o Raft que sale por defecto.




Procedemos a Slice

Ponemos una tarjeta microSD en nuestro ordenador, seguramente necesitaremos un adaptador :




Icono de Flaticon

Procedemos a pulsar en el botón **Slice** :



Y nos dice luego cuanto va a tardar, pulsamos en grabar en la tarjeta (Removable)



Podemos pues expulsar la tarjeta microSD (Eject) pues ya ha grabado el fichero "CE3-Taca-camara-web.gcode"

File Saved

Saved to Removable Drive Removable Drive (D:) as CE3_Tapa-camara-web.gcode

Eject

Revision #1

Created 1 February 2022 12:14:56 by Equipo CATEDU

Updated 18 March 2022 11:43:06 by Equipo CATEDU