

## 1.4 Apagar

¿Dónde hay un botón de encendido y apagado? Respuesta no hay !!! esto tiene una desventaja: La batería **se descarga** al no poderlo apagar

Cuando dejas de utilizarlo, Sphero mini entra en modo stand-by que hace que tu batería se vaya gastando y cuando el día siguiente quieres usarlo: **ESTA DESCARGADO!!!** solución: Hay que apagarlo.


Para apagar el Sphero tienes que hacerlo POR SOFTWARE **UN ROLLO !!** pero hay que hacerlo

---

**SI NO HACES ESTO ACORTAS LA DURACIÓN DE LA BATERÍA**

## Apagar desde el programa

Si lo haces desde el programa de Windows, (tiene que estar conectado el robot por supuesto), pulsas abajo en el robot:



The screenshot shows the CATEDU interface. At the top is a blue navigation bar with icons for Home, Activities, Programs, Classes, Drive, and a user profile. Below this is a grey header with the word 'Activities' and a search icon. A row of teal buttons allows filtering by subject (Art) or grade level (K-2, 3-5, 6-8, 9-12). The main area displays a grid of activity cards. A red arrow points from the '6-8' filter button to a card titled 'SM-6411' in the bottom row, which is circled in red. Other visible cards include 'Sphero Baby Steps', 'CSF Course 3 Demo - Brain Bre...', and 'CSF Course 2 Demo - Empathy 3'. Each card features a cover image, a title, and a duration.

Home Activities Programs Classes Drive catedu

Activities

Art K - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12

START


Sphero Baby Steps 2d

CSF Course 3 Demo - Brain Bre... 23d

CSF Course 2 Demo - Empathy 3 23d


SM-6411

Segunda opción:



## Apagar desde la APP Sherro Edu


Entramos en el robot (está en Inicio)





# Apagar desde la APP Sphero Play

[Entra en la APP](#) y dar a configuración -> opciones avanzadas -> Apagar



Revision #1

Created 1 February 2022 12:22:33 by Equipo CATEDU

Updated 2 November 2022 20:21:24 by Equipo CATEDU