

1.4 Apagar

¿Dónde hay un botón de encendido y apagado? Respuesta no hay !!! esto tiene una desventaja: La batería **se descarga** al no poderlo apagar


Cuando dejas de utilizarlo, Sphero mini entra en modo stand-by que hace que tu batería se vaya gastando y cuando el día siguiente quieres usarlo: **ESTA DESCARGADO!!!** solución: Hay que apagarlo.

Para apagar el Sphero tienes que hacerlo POR SOFTWARE **UN ROLLO !!** pero hay que hacerlo

SI NO HACES ESTO ACORTAS LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Apagar desde el programa

Si lo haces desde el programa de Windows, (tiene que estar conectado el robot por supuesto), pulsas abajo en el robot:



Segunda opción:



Update Robot Firmware

Current Firmware Version: 12.45.0

Turn Off Robot



For long-term storage, it's best to fully charge and turn off your robot. To wake it from off mode, place it in the charging cradle or plug it in before connecting to the app.


Sleep Robot

Sleep your robot to disconnect it from the app. In sleep mode, the robot will remain discoverable by the app.

Apagar desde la APP Shero Edu


Entramos en el robot (está en Inicio)





Apagar desde la APP Sphero Play

Entra en la APP dar a configuración -> opciones avanzadas -> Apagar



Revision #1

Created 1 February 2022 12:22:33 by Equipo CATEDU

Updated 2 November 2022 20:21:24 by Equipo CATEDU