

6.4 Test-Sigue-lineas

Podemos hacer un test para ver cómo funciona este siguelíneas y cómo funciona la librería

- Importamos la librería TLC1543 creada anteriormente
- Vamos leyendo cada uno de los sensores.
- Que salga por pantalla los valores leídos.

https://www.youtube.com/embed/MFWnOyL_nzU

¿Te atreves?:

%accordion%Solución%accordion%

Fichero Testsiguelineas.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

import TLC1543

while True:
    for i in range(5):
        x=TLC1543.SENSORLINEA(i)
        print (" Sensor",i,"= ",x,end="")
    print(" ");
    time.sleep(0.5)
```

%/accordion%

Revision #1

Created 1 February 2022 08:40:53 by Equipo CATEDU

Updated 1 February 2022 08:40:53 by Equipo CATEDU