

## 6.4 Test-Sigue-lineas

Podemos hacer un test para ver cómo funciona este siguelíneas y cómo funciona la librería

- Importamos la librería [TLC1543 creada anteriormente](#)
- Vamos leyendo cada uno de los sensores.
- Que salga por pantalla los valores leídos.

[https://www.youtube.com/embed/MFWnOyL\\_nzU](https://www.youtube.com/embed/MFWnOyL_nzU)

¿Te atreves?:

%accordion%Solución%accordion%

Fichero [Testsiguelineas.py](#)

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

import TLC1543

while True:
    for i in range(5):
        x=TLC1543.SENSORLINEA(i)
        print (" Sensor",i,"= ",x,end="")
    print(" ");
    time.sleep(0.5)
```

%/accordion%

---

Revision #1

Created 2022-02-01 08:40:53 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-02-01 08:40:53 CET by Equipo CATEDU