

6.4 Test-Sigue-lineas

Podemos hacer un test para ver cómo funciona este siguelíneas y cómo funciona la librería

- Importamos la librería [TLC1543 creada anteriormente](#)
- Vamos leyendo cada uno de los sensores.
- Que salga por pantalla los valores leídos.

https://www.youtube.com/embed/MFWnOyL_nzU

¿Te atreves?:

Fichero [Testsiguelineas.py](#)

```
1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 import TLC1543
5
6 while True:
7     for i in range(5):
8         x=TLC1543.SENSORLINEA(i)
9         print (" Sensor",i,"= ",x,end="")
10        print(" ");
11        time.sleep(0.5)
```

Revision #3

Created 2022-03-21 11:57:33 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-03-23 09:03:54 CET by Equipo CATEDU