

Preparar ALVIK para MicroPython: Actualizar el firmware de Alvik

Actualizar el firmware significa que nuestro Alvik le instalamos el interpretador de micropython y por lo tanto podremos:


- Programar en código con **Python**
- Programar en bloques con **mBlock**

Si ya tiene el firmware instalado en el Alvik **puedes saltarte esta página**

Con este firmware **no** podemos programar con Arduino IDE

Antes de nada enciende el Alvik con esta precaución :

Primero **nos aseguramos que el Alvik este APAGADO antes de conectarlo con el PC en caso contrario se puede perjudicar la batería**




Licencia CC-BY-NC-SA origen <https://courses.arduino.cc/explore-robotics-micropython/lessons/getting-started/>

Luego lo **conectamos** por cable



Licencia CC-BY-NC-SA origen <https://courses.arduino.cc/explore-robotics-micropython/lessons/getting-started/>

Y ahora ya podemos **encender** nuestro Alvik



Licencia CC-BY-NC-SA origen <https://courses.arduino.cc/explore-robotics-micropython/lessons/getting-started/>

Actualizamos el FIRMWARE

Esto lo hacemos una vez, entramos en <https://alvikupdate.arduino.cc/> damos a **conectar** y luego **updated** (si no sabes qué puerto es, desconecta y conecta y te fijas cual aparece)

Puede tardar varios ciclos, **paciencia**



Asegúrate de tener el ALVIK **encendido**

Hasta que sale esta pantalla de éxito

Arduino® Alvik Updater



Connect



✓ Updated

Alvik MicroPython Library Version: 1.1.2

Alvik Firmware Version: 1.1.0

Arduino Runtime Version: 0.4.0

How to update

1. Connect NanoESP32 via USB-C cable to your laptop/chromebook
2. Turn on Alvik robot
3. Click on "connect" button
4. Once connected, click on "update" button and wait until the operation is done

It might take few minutes, please do not disconnect or turn off Alvik or your laptop during the operation.

For troubleshooting tips please visit our [Support page](#) [v20241129]



ATENCIÓN ¿Y SI DA PROBLEMAS?

Por ejemplo se ha quedado enganchado, lo has desconectado antes de hora... entonces la solución pasa por utilizar un flasheador más potente

MicroPython Installer

[Descargamos el programa](#) y ejecutamos teniendo conectado el ESP32 del Alvik, (no hace falta encender el robot, pues sólo trabajamos con el ESP32) lo detecta y simplemente le damos a Instalar Micropython dentro del chip

Descargable en <https://labs.arduino.cc/en/labs/micropython-installer>



Detected Boards




Reload

INSTALL MICROPYTHON

Si sigue puñetero y no detecta el Arduino Nano ESP32 tendrás que ponerlo en modo Bootloader, haz los pasos 1, 2 y 3 de <https://libros.catedu.es/books/arduino-alvik/page/preparar-alvik-para-arduino-ide-modo-bootloader> y vuelve a intentarlo con el MicroPython Installer

Al acabar de instalar, sale este mensaje :



Aconsejamos **apagar y desconectar totalmente** y volver a conectar (acuérdate que no hay que conectar el ALVIK en el PC con el ALVIK encendido, lo conectas con el PC apagado y luego lo enciendes, tal y como dice arriba del todo)

Entramos en <https://alvikupdate.arduino.cc/> damos a **conectar** y luego **updated** (si no sabes qué puerto es, desconecta y conecta y te fijas cual aparece)

AQUÍ VA A TARDAR VARIOS, VARIOS CICLOS, **paciencia, paciencia**





Asegúrate de tener el ALVIK**encendido**

Hasta que sale esta pantalla de éxito

Arduino® Alvik Updater



Connect



✓ Updated

Alvik MicroPython Library Version: 1.1.2

Alvik Firmware Version: 1.1.0

Arduino Runtime Version: 0.4.0

How to update

1. Connect NanoESP32 via USB-C cable to your laptop/chromebook
2. Turn on Alvik robot
3. Click on "connect" button
4. Once connected, click on "update" button and wait until the operation is done

It might take few minutes, please do not disconnect or turn off Alvik or your laptop during the operation.

For troubleshooting tips please visit our [Support page](#) [v20241129]

Revision #2

Created 27 March 2025 10:38:33 by Javier Quintana

Updated 28 March 2025 11:18:29 by Javier Quintana