


HiveMQ crear credenciales

Entramos en <https://www.mqtt-dashboard.com/> y nos abrimos una nueva cuenta en Sign Up



Una vez dentro tenemos que abrir unas credenciales para que nuestra placa pueda usar este broker, en Cluster-Manager cluster y luego Access Management, creamos un **usuario y contraseña** que luego usaremos en Arduinoblocks

Una vez creado sale en el cuadro de Active MQTT Credentials

