

# Arduino IDE

- [Conexión con Arduino IDE](#)
- [El primer programa con Arduino IDE: Blink](#)
- [Proyectos](#)
- [Proyectos con Wifi](#)

# Conexión con Arduino IDE

El software Arduino IDE lo puedes descargar en <https://www.arduino.cc/>

The screenshot shows the Arduino website's navigation bar with 'SOFTWARE' highlighted. Below it, the 'Downloads' section features the Arduino IDE 2.3.4 icon and a list of download options for Windows, Linux, and macOS. A red arrow points from the 'SOFTWARE' menu item to the download options box.

**SOFTWARE** CLOUD DOCUMENTATION COMMUNITY ▼ BLOG ABOUT

Arduino Cloud Editor  
Experience the Arduino IDE online. Whether you're at home or on the go, code, upload and access your projects anytime from your browser **for free**.  
[GO TO CLOUD EDITOR](#) [LEARN MORE](#)

## Downloads

**Arduino IDE 2.3.4**  
The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.  
For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).


**DOWNLOAD OPTIONS**  
**Windows** Win 10 and newer, 64 bits  
**Windows** MSI installer  
**Windows** ZIP file  
**Linux** Appliance 64 bits (X86-64)  
**Linux** ZIP file 64 bits (X86-64)  
**macOS** Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits  
**macOS** Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits  
[Release Notes](#)

Una vez instalado vamos a ver cómo podemos programar con el software de Arduino nuestro Picobriks

No sigas las instrucciones de Project Book aquí <https://picobricks.com/pages/projectbook> **NO funcionan.**

Las siguientes instrucciones **sí que funcionan** y son de **Bricogeek** Licencia CC-BY  
(hay muchas páginas con las mismas instrucciones pon en un buscador raspberry pico arduino ide )


Nos vamos a **Archivo-Preferencias** y le decimos que ponga el siguiente directorio para las librerías :




Esta es la URL que pegar para que cargue placas que no vienen por defecto :

[https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package\\_rp2040\\_index.json](https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json)

Una vez puesto nos vamos a **Boards manager..**




Y ponemos **RP2040** en el buscador, aparecerá este software, **Raspberry Pi Pico/RP2040** Lo instalamos




### ATENCIÓN, poner PicoBricks en modo Bootloader

- 1.-Desconectamos PicoBricks de nuestro ordenador
- 2.- Apretamos el botón **BOOTSEL** **mientras** lo volvemos a conectar al puerto USB




3.- Automáticamente aparecerá una nueva unidad de disco en nuestro ordenador (ya puedes soltar BOOTSEL)

Una vez puesto en modo Bootloader seleccionamos la placa **Raspberry Pi Pico W** (4) y también seleccionamos el puerto (5) **UF2\_Board**



También puede salir otro tipo de puerto como este que dice que es el RP2040 Rasbberry Pi Pico W



En resumen tiene que salir abajo a la derecha que esta conectado

Ln 1, Col 1 Raspberry Pi Pico on COM3



# El primer programa con Arduino IDE: Blink

Entramos en Arduino IDE configurado según la página anterior (Board: Raspberry Pi y el puerto COM que corresponda) y pegamos el siguiente código:

```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  pinMode(7, OUTPUT); // inicializamos GPI7 que es donde esta el ledrojo como salida  
}  
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
  digitalWrite(7, HIGH); //encendemos led rojo  
  delay(1000); //espera 1 segundo  
  digitalWrite(7, LOW); //apagamos led rojo  
  delay(1000); //espera 1 segundo  
}
```

Ponemos el código en el área **1**, pulsamos **2** para compilar, y finalmente **3** para que lo suba a PicoBricks, cuando aparezca el mensaje **wrote...** en 4 ya podemos ver que el led rojo empieza a parpadear



```
1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   pinMode(7, OUTPUT); // inicializamos GPI7 que es donde esta el ledrojo como salida
4 }
5 void loop() {
6   // put your main code here, to run repeatedly:
7   digitalWrite(7, HIGH); //encendemos led rojo
8   delay(1000); //espera 1 segundo
9   digitalWrite(7, LOW); //apagamos led rojo
10  delay(1000); //espera 1 segundo
11 }
12
```

Output gdb-server

Sketch uses 320968 bytes (15%) of program storage space. Maximum is 2093056 bytes.  
Global variables use 70276 bytes (26%) of dynamic memory, leaving 191868 bytes for local variables. Maximum is 262144 bytes  
Resetting COM5  
Converting to uf2, output size: 676352, start address: 0x2000  
Scanning for RP2040 devices  
Flashing D: (RPI-RP2)  
Wrote 676352 bytes to D:/NEW.UF2

Por cierto, el programa **se queda cargado** Pruébalo! desenchúfalo del ordenador, alimenta PicoBricks con un PowerBank o un cargador de móvil con el cable USB y ¡¡ **sigue funcionando !!!**



# Proyectos

Los mismos proyectos vistos con PicoBlockly se pueden hacer igual con código.

## Repositorio ide picobricks

<https://ide.picobricks.com/examples/examples.ht>

## Repositorio Github

En la ruta <https://github.com/Robotistan/PicoBricks/tree/main/Software/Activities> los tienes listos los programas para copiar y pegar

1. - Blink
2. - Action-Reaction
3. - Autonomous Lighting
4. - Thermometer
5. - Graphic Monitor
6. - Dominate the Rhythm
7. - Show Your Reaction
8. - My Timer
9. - Alarm Clock
10. - Know Your Color
11. Buzz Wire Game

## Libro Projectbook

Los tienes en este libro (en inglés) que lo puedes conseguir aquí

<https://picobricks.com/pages/projectbook>

- PROYECTO BLINK ver pag 25
- PROYECTO ACTION-REACTION ver pag 29
- PROYECTO Autonomous Lighting ver pag 35
- PROYECTO Thermometer ver pag 41



- PROYECTO Graphic Monitor ver pag 46
- PROYECTO Dominate the Rhythm ver pag 55
- PROYECTO Show Your Reaction ver pag 63
- PROYECTO My Timer ver pag 71
- PROYECTO Alarm Clock ver pag 81
- PROYECTO Know Your Color ver pag 90
- PROYECTO Buzz Wire Game ver pag 106

A diferencia de Microblocks, no los explica paso a paso, por lo que es mejor copiar y pegar de los repositorios de Github


[https://drive.google.com/file/d/1PDql\\_GYyxcz68JqmQAGOLs0YE6SXgPCm/preview](https://drive.google.com/file/d/1PDql_GYyxcz68JqmQAGOLs0YE6SXgPCm/preview)

Al no tener licencia CC no los podemos reproducir aquí en este tutorial


# Proyectos con Wifi

## ScanNetworks

Podemos ir a Ejemplos y vamos a ejecutar el **ScanNetworks** que no requiere contraseñas de wifi




Al ejecutarlo nos sale en la ventana de monitor serie las wifis que encuentra



## WifiClient

Si nos vamos a este ejemplo:



Tenemos que ir a las líneas 9 y 10 para poner nuestra wifi y contraseña:

```
#define STASSID "aquituwifi"  
#define STAPSK "aqui tu contraseña"
```

Al ejecutarlo llama a esta dirección definida en las líneas 16 y 17

```
const char* host = "djxmmx.net";  
const uint16_t port = 17;
```

Y sale **la cita del día** cada 5 minutos en el puerto serie

```
WiFi connected  
IP address:  
192.168.1.48  
connecting to djxmmx.net:17  
sending data to server  
receiving from remote server  
"Thomas wants to get it in quickly, and...Now there's a steal by Bird!  
Underneath to DJ, lays it in!  
1 second left, what a play by Bird!"  
□ - 1987 NBA Eastern Conference Finals  
  
closing connection  
connecting to djxmmx.net:17  
sending data to server  
receiving from remote server  
"Oh oh oh oh oh ooh, why'd you have to go oh, away from all, me love, why you leave me, w-why you leave  
me?..."  
□ - Sean Kingston (Me Love)  
  
closing connection  
connecting to djxmmx.net:17  
sending data to server  
receiving from remote server  
"I wanna run away, with you, cuz baby you're my everything..."  
□ - Frankie J. (Run Away)
```

closing connection

## Encender y apagar un led

De <https://dronebotworkshop.com/picow-arduino/> hemos conseguido este código, donde Raspberry actúa como cliente, pero esta pensado para encender y apagar el led integrado en la Raspberry Pi Pico W, así que le hemos añadido el Led rojo de PicoBrick que esta en GPI7

- En la línea 43 el pin 7 como salida **pinMode(7,OUTPUT);**
- En la línea 97 que encienda el pin 7 también **digitalWrite(7, HIGH);**
- En la línea 102 que apague el pin 7 también **digitalWrite(7, LOW);**
- Acuérdate de poner en las líneas 17 y 18 tu wifi

```
/*
  Pico W Web Interface Demo
  picow-web-control-demo.ino
  Web Interface & WiFi Connection
  Control the onboard LED with Pico W

  Adapted from ESP32 example by Rui Santos - https://randomnerdtutorials.com

  DroneBot Workshop 2022
  https://dronebotworkshop.com
*/

// Load Wi-Fi library
#include <WiFi.h>

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "pontuwifi";
const char* password = "pontucontraseña";

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);

// Variable to store the HTTP request
String header;
```

```
// Variable to store onboard LED state
String picoLEDState = "off";

// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0;
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;

void setup() {

  // Start Serial Monitor
  Serial.begin(115200);

  // Initialize the LED as an output
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);//initialize digital pin 7 as an output

  // Set LED off
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

  // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
  WiFi.begin(ssid, password);

  // Display progress on Serial monitor
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  // Print local IP address and start web server
  Serial.println("");
  Serial.print("WiFi connected at IP Address ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
```



```
// Start Server
server.begin();
}

void loop() {

  WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients

  if (client) {                          // If a new client connects,
    currentTime = millis();
    previousTime = currentTime;
    Serial.println("New Client.");        // print a message out in the serial port
    String currentLine = "";              // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's
connected
      currentTime = millis();
      if (client.available()) {           // if there's bytes to read from the client,
        char c = client.read();           // read a byte, then
        Serial.write(c);                  // print it out the serial monitor
        header += c;
        if (c == '\n') {                  // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();

            // Switch the LED on and off
            if (header.indexOf("GET /led/on") >= 0) {
              Serial.println("LED on");
              picoLEDState = "on";
```

```

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /led/off") >= 0) {
  Serial.println("LED off");
  picoLEDState = "off";
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
}

// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:;\">");

// CSS to style the on/off buttons
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #F23A3A;}</style></head>");

// Web Page Heading
client.println("<body><h1>Pico W LED Control</h1>");

// Display current state, and ON/OFF buttons for Onboard LED
client.println("<p>Onboard LED is " + picoLEDState + "</p>");

// Set buttons
if (picoLEDState == "off") {

  //picoLEDState is off, display the ON button
  client.println("<p><a href=\"/led/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {

  //picoLEDState is on, display the OFF button
  client.println("<p><a href=\"/led/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");

```

```
}

client.println("</body></html>");

// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
// Break out of the while loop
break;
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
  currentLine = "";
}
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
  currentLine += c;    // add it to the end of the currentLine
}
}
}
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
}
}
```

Al ejecutarlo, nos aparece por el puerto serie la IP que se ha conectado:



```

105 // Display the HTML web page
106 client.println("<!DOCTYPE html><html>");
// ... (rest of the code is partially visible)

```

Output    Serial Monitor    X

Message (Enter to send message to 'Raspberry Pi Pico W' on 'COM5')

```

New Client.
GET /led/off HTTP/1.1
Host: 192.168.1.48
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWe

```

Entramos en un navegador en un ordenador conectado a la misma wifi en la dirección 192.168.1.48 y este es el resultado:

<https://www.youtube.com/embed/haE4GdOd4zo>

## ¿Y con un servo?

Si tienes un servo puedes conectarlo y también puedes utilizar el código que aparece en De <https://dronebotworkshop.com/picow-arduino/> con las conexiones que indican