
Conexión con Microblocks

Microblocks es un software extendido de uso libre para programar en bloques para diferentes placas. Se puede trabajar online o también descargarse e instalarlo localmente en el ordenador en

https://microblocks.fun/




INSTALAR EL FIRMWARE


> **ATENCIÓN** al instalar el firmware de MicroBlocks **te cargas** el firmware de PicoBlockly por lo tanto si quiere volver a programar con PicoBlockly tienes que poner su firmware (y viceversa)

Entramos en Micrboblocks y vamos al menú de la **rueda dentada** a **Update firmware on board**

Copyright 2026




Nos vamos a RP2040 PicoW



ATENCIÓN, poner PicoBricks en modo Bootloader

1.-Desconectamos PicoBricks de nuestro ordenador


2.- Apretamos el botón BOOTSEL **mientras** lo volvemos a conectar al puerto USB




3.- Automáticamente aparecerá una nueva unidad de disco en nuestro ordenador (ya puedes soltar BOOTSEL)

Copyright 2026

Y en la siguiente pantalla volvemos a elegir RP2040




Entonces aparecerá CONECTADO el icono del USB



INSTALACIÓN DE LAS LIBRERÍAS


Entramos en la siguiente ruta

Copyright 2026




Y entonces se instala una librería para poder manejar Picobricks

Copyright 2026




PRUEBALO

Microblocks trabaja en vivo, luego arrastra esta sencilla instrucción y da dos clicks **comprueba que se enciende el led rojo**



Copyright 2026

haz dos clicks con el selector en rojo para apagarlo



Revision #4
Created 2024-12-26 18:06:07 CET by Juanjo Mejías
Updated 2024-12-27 08:38:33 CET by Juanjo Mejías

Copyright 2026