

7.1 BRAZO.py y VARIABLES.py

En Alhabot el servo de abajo del brazo robot (lo llamaremos eje z por ser el responsable del giro del eje vertical) está conectado al GPIO 27 y el servo de arriba (lo llamaremos x) al GPIO 22 luego añadiremos estas líneas en nuestro fichero VARIABLES.py. Lo configuramos como salida y que inicialmente esten no activos para que no se mueva el brazo en el comienzo:

```
#### SERVOs BRAZO ROBOT  
SERVOEJEX = 22  
SERVOEJEZ = 27  
  
##### SERVOs BRAZO ROBOT  
GPIO.setup(SERVOEJEX, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)  
GPIO.setup(SERVOEJEZ, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
```

BRAZO.py

Realmente el control de un servo se hace con una modulación PWM que ya hemos visto. La función que modula la señal PWM es ChangeDutyCycle y se le da el argumento en % entre 0 y 100. Si queremos 180º necesitamos un pulso de 2.5ms por lo que en 20ms corresponde a 12.5% por lo tanto la fórmula es $\% = 2.5 + 10 * (\text{angulo} / 180)$.

Esta función simplemente le indicamos el ángulo y otro argumento, si es 1 es el eje x y si es 0 es el eje z :

```
import RPi.GPIO as GPIO  
import time  
  
from VARIABLES import *  
  
servox = GPIO.PWM(SERVOEJEX, 40)  
servoz = GPIO.PWM(SERVOEJEZ, 40)  
servox.start(0)  
servoz.start(0)
```

```
def ANGULO(angle,x):  
    if (x):  
        servox.ChangeDutyCycle(2.5 + 10.0 * angle / 180)  
    else:  
        servoz.ChangeDutyCycle(2.5 + 10.0 * angle / 180)
```

Los servos tiemblan algo, es normal, no pienses que un robot barato esté bien calibrado.

Revision #2

Created 21 March 2022 11:57:35 by Equipo CATEDU

Updated 23 March 2022 09:08:02 by Equipo CATEDU